

NÁVOD K POUŽITÍ GRILOVACÍHO MOTORKU

INSTALACE

- před připojením zkontrolujte TYP Vámi zakoupeného motorku, aby jste použili správný zdroj napětí
- maso řádně upevněte a rozložte jeho váhu tak, aby nedocházelo k rázovému přetížení motorku
- motorek nasuňte na grilovací zařízení, pokud motorek nebude rovnoměrně zatížen začne přepínat směr otáčení (ochrana proti přetížení a následnému možnému poškození
- zasuňte napájecí síťovou šňůru do zásuvky nebo zdroje DC napětí a tím uvedete motorek do chodu

VÝSTRAHA

- motorek nevystavujte dešti nebo jinému druhu vlhkosti, přívodní kabel nevkládejte do ohniště nebo na zdroje velkých teplot. Používejte vždy originální přívodní kabel, který je součástí výrobku. Teplota plastového obalu nesmí přesáhnout 90 °C. Motorek musí být správně uzemněn. Při nedodržení těchto pokynů hrozí **nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.**

TECHNICKÉ PARAMETRY

	Hodnoty napětí	Otáčky	Rovnoměrné zatížení
SM4P UMR 01	220 – 240 VAC, 50 Hz	2 min ⁻¹	25 kg
SM4P UMR 03	12 VDC, 1,6 – 2 A	2,5 min ⁻¹	120 kg